

Installation d'une Douchette Code Barre DATALOGIC

1) Insérez le CDROM dans le lecteur. Patientez quelques instants, cette fenêtre doit apparaître



- Si cette fenêtre apparaît passez au point 3 sinon :
 - 2) Cliquez sur le bouton *Parcourir*

- 3) Ouvrez le dossier *Maintenance*,
- 4) Ouvrez le dossier *Documentation*,
- 5) Ouvrez le dossier *Technique*,
- 6) Ouvrez le dossier *Code Barre, Honeywell*

Eichier Edition Affichage Qutils ?		○	∦ <u>1</u> 1 × √ ⊡
Organiser Graver Nouveau dossier			I= • 🔲 🤇
Nom	Modifié le	Туре	Taille
Honeywell USB Serial Driver r1.19-WHQL-03-08-2013	27/08/2014 17:35	Application	4 453 Ko
📸 VG-ECL-FR-QS Rev C.pdf	19/08/2014 09:25	PDF-XChange Vie	320 Ko

- 7) Double cliquez sur le programme d'installation des drivers,
- 8) Ouvrez le dossier créé sur le bureau puis double-cliquez sur le bouton *Install_x86 ou Install_x64* suivant votre windows et suivez les instructions d'installation,
- 9) Branchez la douchette au port USB choisi.
- 10) Attendez que la douchette se soit installée (message-bulle de windows)
- 11) Passer le code barre suivant sur la douchette:





12) Si cette fenêtre apparaît, cliquez sur le bouton *Suivant* et suivez les instructions d'installation.

La douchette vient de s'installer et de créer un port de communication. 13) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur *Poste de travail*





Cette fenêtre apparaît.



15) Cliquez sur Gestionnaire de périphériques puis double cliquez sur Ports (COM et LPT)

En dessous apparaissent des lignes, vous pouvez noter le port de communication créé par la douchette. (Dans mon exemple : Honeywell Bidirectional Device (COM16).

Il faut configurer la douchette dans le logiciel de configuration.

16) Lancez le logiciel *Configuration* disponible dans le *Menu V11* (en bas à droite à coté de l'heure).



- 17) Saisissez votre Nom d'utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
- 18) Saisissez votre Code d'utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
- 19) puis cliquez sur le bouton Activer.

Configuration [9956 - 127.0	.0.1 - GYM SQUASH CLUB]	
Désactiver	ADMIN V11	0 Ø Quitter
Système 🌣	STATION PC	2
Etablissement	Recherche	Afficher les données non utilisées
Station PC		
Employé	*** MANU64	
Devise	THB	Modifier
Mode de paiement		Supprimer
TVA		
Catégorie de points		
Secteur / Groupe / Article		
Niveau		
Objectif		
Matériel		
Méthode		
Clef		
Modèle de carte		
Document		
Publicité		
Annonce		
Caméra		
Modèle de devis		
Banque		
Serveur WEB		
Clients - Prospects 🛛 🗧		
TEP / Borne 🛛 🕹		Informations
Discolar		Données communes
Planning \$		Vos données
Diététique ×		Données des autres établissements
Parking		Les modifications effectuées seront prises en compte au prochain lancement des logiciels.
Contremarque 🗧		Les options en violet ne sont pas gérées dans cette
	I Page: 1/1 (2) > >	

- 20) Dans la partie de gauche dans Système, cliquez sur Station PC.
- 21) Double-cliquez sur la *station pc* sur laquelle vous vous trouvez et où vous avez branché le ou les lecteurs. (C'est celle où il y a 3 étoiles devant le nom s'il y en a plusieurs)
- 22) Cliquez sur l'onglet *Matériel*.

Station PC: MANU64 (MANU64)	66
Général Matériel Contrôle d'accès Service	
Général Matériel Contrôle d'accès Service	Lecteur Détecter Point d'accès Ajouter Code bare Ajouter F.M.I. Ajouter Matériel Ajouter
	Supprimer
	Ticket Tester
СОМ [4]	
Mode avancé	OK Annuler

23) Cliquez sur le bouton *Ajouter* dans la rubrique Matériel

Matériel		00
Port		
COM1		2
Matériel		
LECTEUR CODE BARRE		
	OK	Annuler

- 24) Choisissez le *Port* de communication (dans mon exemple le *COM1*)
- 25) Choisissez le *Matériel* (dans mon exemple le *LECTEUR CODE BARRE*) 26) Clieurez aug *OK*
- 26) Cliquez sur OK



27) Cliquez sur OK

28) Quittez le logiciel Configuration et <u>REDEMARREZ</u> les logiciels de Caisse et de Gestion clientèle.

Les modifications de la configuration ne sont prises en compte qu'au démarrage des logiciels de Caisse et de Gestion Clientèle.