


Branchement du lecteur de carte à une gâche

CAS N°1 – GÂCHE A VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE



CAS N°2 – GÂCHE ÉLECTRIQUE « TRADITIONNELLE »

